














# 安装说明图


## ZK-2 小车底盘说明图

非常感谢您购买 ZK-2 智能小车，这款小车是为机器人入门专门打造的高性价比小车底盘，小车的电机能支持 3V-12V 的供电系统，并且带有测速口，舵机口，寻迹，避障固定位等；方便您的拓展试验。收取产品后应第一时间参照配置清单检查元件是否齐全，若发生缺少元件情况请联系经销商。请您在安装的时候参照说明书安装，以便快速安装使用。


	M3*30 螺丝 4 个		M3*8 铜柱 4 个		M3*8 螺丝 10 个
	码盘 2 个		M3 螺母 10 个		T 型小支架 4 个
	船型开关 1 个		轮胎 2 个		万向轮 1 个
	电池盒 1 个		底盘 1 个		减速电机 2 个




1、先把小车底盘、紧固件、码盘的黄色保护纸撕掉，然后把紧固件插入小车底盘。




3、把电机固定到小车底盘上，插入螺丝，拧紧螺母。




5、用螺丝螺母将电池盒固定到底盘上，并安装上开关。



2、安装码盘，将电机固定在小车上，拧紧 M3 螺丝拧紧。（注意：电机引线铜片朝向外，即轮子一端。）



4、放入 4 个铜柱，拧进 8 个螺丝固定万向轮，收紧住电机（保护紧固件）对准插入轮子。



恭喜您已经完成 ZK-2 的组装，当然还有其他的组装方法，还在等什么，赶快试试吧，祝您成功！

组装后的效果图

**注意事项：**请勿从高空跌落，底盘材料为有机玻璃；电机请勿使用超过 15V 的供电系统使用，容易造成电机烧毁。导线在条件允许下，请焊接在电机上，请务必注意焊接安全，若没有焊接工具也可以直接绑在电机的两端使用。  
**技术支持与服务：**若遇到小车组装或使用上的问题请联系当地的经销商或网络经销商。